

取扱説明書/料理編

ククレットガイド

日立オーブンレンジ 家庭用 MRO-DX10形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアの閉じた状態で表示窓に「O」が表示されているときは、約10分後に自動的に電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

のの

取
扱
説
明
ŧ

●据え付けるとき 3・4 ●使用するとき 4・5 ●お手入れのとき 5 ご使用の前に 各部のなまえとはたらき ●各部のなまえ 6 ●付属品の種類 6 ●操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ ●本体・付属品のお手入れ 38 ●においが気になるとき 38 故障かな とときお調べください 39 ●次のことをお調べください 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕 様 裏表紙 料理 編 もくじ料理編 42・43 加熱時間一覧表 44・45 料理メニュー 46~85	● 絵表示について 3
● お手入れのとき 5 **** *** *** *** *** *** *** *** ***	● 据え付けるとき
で使用の前に	● 使用するとき
各部のなまえとはたらき ●各部のなまえ 6 ●付属品の種類 6 ●操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ ●本体・付属品のお手入れ 38 ●においが気になるとき 38 故障かな・・・・と思ったら ●次のことをお調べください 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕様 様 裏表紙 料理 編 もくじ料理編 42・43 加熱時間一覧表 44・45	● お手入れのとき ······ 5
各部のなまえとはたらき ●各部のなまえ 6 ●付属品の種類 6 ●操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ ●本体・付属品のお手入れ 38 ●においが気になるとき 38 故障かな・・・・と思ったら ●次のことをお調べください 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕様 様 裏表紙 料理 編 もくじ料理編 42・43 加熱時間一覧表 44・45	-
各部のなまえとはたらき ●各部のなまえ 6 ●付属品の種類 6 ●操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ ●本体・付属品のお手入れ 38 ●においが気になるとき 38 故障かな・・・・と思ったら ●次のことをお調べください 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕様 様 裏表紙 料理 編 もくじ料理編 42・43 加熱時間一覧表 44・45	
● 各部のなまえ 6 ● 付属品の種類 6 ● 操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 で使用の後に お手入れ ● 本体・付属品のお手入れ 38 ● においが気になるとき 38 故障かな・・・・と思ったら ● 次のことをお調べください 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕 様 裏表紙 *** *** *** *** ** ** ** ** **	で使用の前に
● 付属品の種類 6 ● 操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 で使用の後に お手入れ ● 本体・付属品のお手入れ 38 ● においが気になるとき 38 故障かな・・・・と思ったら ● 次のことをお調べください 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様で相談窓口一覧表 41 仕 様 裏表紙 *** *** *** ** ** ** ** ** **	各部のなまえとはたらき
 ●操作パネルのはたらき 7 加熱のしくみ 8 空焼きのしかた 8 知っておいていただきたいこと 9・10 使える容器、使えない容器 10 ご使用の後に お手入れ	● 各部のなまえ 6
加熱のしくみ	● 付属品の種類 6
空焼きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●操作パネルのはたらき ······ 7
知っておいていただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	加熱のしくみ8
使える容器、使えない容器・・・・・ 10 で使用の後に お手入れ ●本体・付属品のお手入れ・・・・ 38 ●においが気になるとき・・・・・ 38 故障かな・・・・ と思ったら ●次のことをお調べください・・・ 39 表示窓にこんな表示が出たとき・・・・・ 40 保証とアフターサービス・・・・ 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表・・・・・ 41 仕様・・・・・ 集表紙 料理編 もくじ料理編・・・・・・ 42・43 加熱時間一覧表・・・・・ 44・45	空焼きのしかた
で使用の後に お手入れ ●本体・付属品のお手入れ 38 ●においが気になるとき 38 故障かな と思ったら ●次のことをお調べください… 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕 様 裏表紙 料 理 編 もくじ料理編 42・43 加熱時間一覧表 44・45	知っておいていただきたいこと 9・10
お手入れ	使える容器、使えない容器 10
お手入れ	_
お手入れ	で使用の後に
 ●本体・付属品のお手入れ 38 ●においが気になるとき 38 故障かな と思ったら ●次のことをお調べください 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕様 … 裏表紙 料 理 編 もくじ料理編 … 42・43 加熱時間一覧表 44・45 	
 ●においが気になるとき 38 故障かな と思ったら ●次のことをお調べください 39 ●次の場合は故障ではありません 39 表示窓にこんな表示が出たとき 40 保証とアフターサービス 40 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 41 仕様 … 裏表紙 料 理 編 もくじ料理編 … 42・43 加熱時間一覧表 44・45 	35 2 7 7 7
 ●次のことをお調べください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
 ●次の場合は故障ではありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	故障かな・・・・・と思ったら
表示窓にこんな表示が出たとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 次のことをお調べください 39
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 次の場合は故障ではありません 39
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
社様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
料 理 編 もくじ料理編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
もくじ料理編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■ 仕 様 裏表紙
もくじ料理編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
加熱時間一覧表 44 · 45	料理編
加熱時間一覧表 44 · 45	もくじ料理編 42・43
	10 00
/	
ククレットガイドの見かた	ククレットガイドの見かた

■ 安全のため必ずお守りください

正しい使いかた

L	しい反いりに
F	あたため・オートメニュー
	<u>あたため</u> の使いかた ······ 11
•	1ではん の使いかた 12
哥里	● 冷めた料理のあたためのコツ ・・・・・・・・ 13
Ë	● 調理済み食品のフリージングのコツ 13
	●調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ・・・・13
	● ごはん、お総菜のあたためメニュー 14
	● ごはん、お総菜のあたため・解凍あたため加熱時間一覧表・・・ 15
	2牛乳の使いかた 16
	ゆで野菜 3葉菜 4根菜 の使いかた 17
	生解凍 5 さしみ 6 解凍 の使いかた
	● 生解凍 5さしみ のコツ・生解凍 6解凍 のコツ・ 19
	パリッ庫網焼き 7 冷蔵 8 冷凍 の使いかた 20
	● パリッ庫網焼き 7 冷蔵 8 冷凍 のコツ ············ 20
	9 グラタンの使いかた ····································
	10 いっしょ煮 炊飯 の使いかた 22
	パン「パターロール」山形パン
	パンパターロール の使いかた
	お菓子「スポンジケーキ」シフォンケーキ」クッキー
	お菓子をは、一方があり、かんた。
	お菓子 クッキー の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	水神理 ローストビーフ ローストチキン
	ヘルシーメニュー 揚げもの 焼きもの 炒めもの
	ヘルシーの使いかた ····································
	● オートメニューと表示 ······ 28
	● オート調理のお願い 28
1	レンジ
b l	● レンジ (加熱時間設定)の使いかた 29
	● レンジ 700W と レンジ 200W のリレー加熱 ······· 30
i	● レンジ 700W と レンジ 100W のリレー加熱 · · · · · 30
	● レンジ (仕上がり設定温度) の使いかた・・・ 31~33
	● 仕上がり設定温度と食品の目安32
	グリル
	● <u>グリル</u> の使いかた ······ 34
	オーブン
	● オーブン 40°C (発酵) の使いかた ················· 35
	● オーブン 40°C (発酵) の使いかた ····································

■加熱表示

オート調理の加熱方法 を表示します。







■付属品の表示例



(耐熱セラミック製)









オーブン

■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。 ■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

(ホーロー製)

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

● オーブン (予熱あり)の使いかた …………… 37

●オート調理のとき

|あたため||ヘルシー||揚げもの|・・・・・||炒めもの||1ごはん||2牛乳 ゆで野菜 3葉菜 …… パリッ庫網焼き 7冷蔵 8冷凍 ……… 10いっしょ煮炊飯 パン バターロール ・・・・・・ 肉料理 ローストビーフ

●手動調理のとき

手動調理キーー レンジ グリル オーブン

レンジの出力 — |レンジ|700W||レンジ|500W||レンジ|200W||レンジ|100W

オーブンの温度─ 250℃ 210℃・・・ 100℃ 40℃ (発酵)

加熱時間 —— |約2分||2分~3分|

■料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー: 1 kcal(+ロカロリー) = 4.18kJ(+ロジュール)容量: 1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。


⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示

絵表示の例

この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容が あることを告げるものです。図の中や近傍に具体 **か**的な注意内容が描かれています。





●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな

い所に保管または廃棄すること。 い所に休日 かんこう (頭からかぶるなどすると、ロ (頭からかぶるなどすると、ロ

(火災・感電の原因)



電源コードを傷付けたり、破損した

ない。

り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

電源コード・差込プラグを傷つけ

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)

づけない。



●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

お守りくださ

(安全のため必ずお守りください)


据え付けるとき

⚠ 注意


本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)





右記寸法を離しても 調理物の油で汚れた り結露することがあ ります。排気が直接 壁にあたらないよう に据え付けてくださ



●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)









水のかかるところや熱気、 火気の近くで使わない。

(感電・漏電の原因)

使用前に包装材は全て取り 除くこと。

(発火・火災・ やけどの原因)



● ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。

(雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

電源コードは、排気口や 温度の高い部分に近づけ

(火災・感電の原因)



使用するとき

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)






穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因) 抜くときはとりけしキーを



⚠ 注意

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。 (破裂してけがの原因)

特に食品の出し入れのとき、 白角皿のふちに当たらない ようにしてください。

白角皿(耐熱セラミック製)に衝撃を 加えない。(破損してけがの恐れ)

レンジ加熱では、びん類など密封さ れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や 割れ目を入れる。

(破裂してやけどやけがの原因)

電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)

吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)



ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる障害の恐れ)


ドアに無理な力を加えたりぶらさ がらない。

(本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)


差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ を持って行う。


(感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)





長期間使わないときは、必ず差込ブ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)

差込プラグを抜く


使用するとき

レンジのとき

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸とうして飛び散ることがある)





⚠注意



加熱後でも突然沸とうして飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。


●食品を加熱しすぎない。






- ●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルを貼ったままで加熱し ない。(燃える恐れ)
- あたためで飲みものを加熱しない。 (沸とうしてやけどの恐れ)





げの販売店に相談する。





● 金属の調理道具や付属の黒角皿(ホーロー製)


は使わない。アルミ箔を使うときは加熱室


内壁、ドアファインダーや加熱室底面のテ


ーブルプレートに触れないようにする。













グリル、オーブンのとき

プレートなどに水をかけない。

⚠注意


●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、角皿、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



接触禁止 ●熱くなったドアや加熱室底面のテーブル

(余熱で焼き過ぎになる恐れ) ●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや

●調理が終わったらすぐに取り出す。





●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)



レンジ、グリル、オーブンのとき

⚠警告


食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)

(割れる恐れ)



販売店に点検を依頼する。







お手入れのとき

(感電やけがの恐れ)

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

ぬれ手禁止

差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)



本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。

(やけど・感電の恐れ)






使用の前に

各部のなまえとはたらき

各部のなまえ



付属品の種類

○印は使える。 ×印は使えない。


付属品の種類	加熱方法	レンジ	グリル	オーブン
■白角皿 (耐熱セラミック製)		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
強い衝撃を加えない 割れることがありま				
■ 黒角皿 (ホーロー製)		X	0	0
急冷すると、変形の原	因になります。			
■焼網		X		
		オート調理のパリッ庫網焼き、肉料	0	0
直火で使うと、変形の	原因になります。	理、焼きものには 使えます。		

■取っ手

付属品に合った位置で 使用します。

■ククレットガイド (本書)

■保証書



スタートキー

オート調理と手動調理のときランプ(●)が点滅 します。キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始 まります。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに 押します。

手動調理

手動調理キー →29~37ページ

● 料理に合わせて レンジ グリル オーブン を選びます。

レンジ: 押すと レンジ 700W → レンジ 500W → レンジ 200W → レンジ 100W の順

に4段階にセットできます。

グ リ ル:押すとグリル がセットできます。

オーブン: 1度押すと「予熱なし」

:2度押すと「予熱あり」になります。

タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。

| レンジ|700W| レンジ|500W| レンジ|200W| レンジ|100W| グリル 加熱時間は30分計、オーブンは90分(1 時間30分)計になります。ただし、リレー加 熱の レンジ 700W は30分計、レンジ 200W レンジ 100W は90分計になります。

温度調節キー 31・35~37ページ

レンジ の仕上がり設定温度や オーブン の温 度を調節するとき使います。

温度を「あげる」ときは「ヘ)を押します。 温度を「さげる」ときは、VIを押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。

操作パネルのはたらき

肉料理

あたため

とりけし

・ゲリル

オーブン 1段/2段

10秒 30秒

1 分 10分

温度/仕上がり



パン・お菓子・肉料理キ-

キーを押すとヘルシーメニューが表示窓に表示され、

キーを押すと順次メニューがセットできます。

2種類のパンメニュー、3種類のお菓子、2種類の肉 料理が自動調理できます。

キーを押すとそれぞれのメニューが表示窓に表示され、 キーを押すと順次メニューがセットできます。

オートメニューキー → 12・16~22ペーシ

10種類のメニューがオート調理できます。 メニューキーを押してセットします。

1段/2段キー →21・23・24ページ

9グラタン お菓子 (クッキー) パン(バターロール) で 1段(黒角皿)にするときに押します。もう一度押す と2段(白角皿・黒角皿)にもどります

あたためキー **→** 11ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。 表示窓に "O" が表示されているとき、キーを押す だけで自動的に加熱します。

仕上がり調節キー

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

加熱室のにおいが気になるときに使います。

牛乳

3葉菜 4根菜

ゆて野来

5さしみ6解凍

生解凍

7冷蔵8冷凍

パリッ庫

網焼き

グラタン

つしょ煮

炊飯

脱臭


か

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。







ガラス、陶磁器な どの容器では「透過し します。



金属にあたると 「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、 熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加 熱します。

レンジ加熱の特長

スピーディー 水を使わない 色や形、風味 盛りつけたま で経済的です。 ので栄養素が が保たれます。まで加熱でき 保たれます。 ます。











上ヒーターで食品の表 面にはこげめをつけ、 中はやわらかく焼き上 げます。





熱風ヒーターと上下ヒ ーターで加熱室の温度 を均一に保ち、食品全 体を包みこむようにして焼き上げます。



空焼きのしかた


で使用の前に、油やにおいをと りのぞくため、加熱室の空焼き (オーブン加熱とグリル加熱) をしてください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがあ りますので必ず窓を開けるか、換気扇 を回してください。

操作の手順



加熱室を空にする



脱臭キーを押す





スタートキーを押す



→ 途中で変わる

終了音が鳴ったら 空焼きが終る



△注意

空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加熱 室、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



知っておいていただきたいこと

必ずククレットガイドに記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。 また場合によっては発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

待機時消費電力オフ機能について


電子レンジを使用していないときの電力を節約するため約10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓の"0"表 示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"O"表示が点灯します) キーを受け付けます。


● ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開閉してください。


赤外線センサーについて

食品の表面温度をはかってオート調理する赤外線センサーが内蔵されています。食品の表面温度を正確にはか るため陶磁器または耐熱ガラス容器に入れて必ず加熱室のテーブルプレートの中央に置いてください。

●テーブルプレートの端に置くと、上手に仕 上がらない場合があります。また食品の重 量が100g未満のときはオート調理できま せん。手動調理で加熱時間を設定して様子 を見ながら加熱します。







(3段階調節)

強

知っ

てお

い

てい

ただきたいこと

9

- 2個以上加熱する場合、食品の分量をそろえ、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。
- 調理終了後等にテーブルプレートがあたたかい場合、赤外線センサーが食品の表面温度を正確にはかれないことが あります。

什上がり調節キー(V| ^) について


オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

ヘルシー (「揚げもの」〜「炒めもの」、「生解凍」(「5さしみ」「6解凍」)、パリッ庫網焼き (「7冷蔵」8冷凍」)、9 グラタン 10 いっしょ煮炊飯 のとき、3段階に調節できます。

↑ 押すと 強、 V 押すと 弱になります。 通常は 中 になっています。

あたため 1 ごはん 2 牛乳 ゆで野菜 (3葉菜 4根菜) お菓子 (スポンジケーキ クッキー シフォン ケーキ)のとき、5段階に調節できます。初めは「中」にセットしてありますが「1ではん」2牛乳 ゆで野菜はお好みの仕上がりにセットして使いますと、その仕上がりの目盛を記憶します。


あたため 1 ごはん 2 牛乳 は、仕上がり調節キーを押すと仕上がり設定温度も表示します。仕上が り設定温度は5℃間隔で5段階に調節できます。仕上がり調節「中」の標準仕上がり設定温度はそれぞれ オートキーにより異なります。



- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ●仕上がり調節は、あたための場合、仕上がり設定温度を表示している間に行います。その 他の場合、スタートキーを押す前に行います。

角皿のセットは

角皿は熱風を円滑に循環させるため、加熱室の奥まで確実に入れます。





●スポンジケーキ、シフォンケーキは焼網をテーブルプレートの上に置き、その上に黒角皿をのせ、加熱室の奥まで 確実に入れます。(25ページ参照)

食品の現在温度表示について

あたため 1 ごはん 2牛乳、手動 レンジ (仕上がり設定温度が50℃以上の場合)では加熱中に食品の現在温度を40℃か ら5℃ごとに仕上がり設定温度より10℃低い温度まで表示します。なお現在温度は食品のおよその平均温度です。 食品やメニュー、仕上がり設定温度によって現在温度を表示しない場合があります。

知

つ

てお

し

7

い

ただきたい

使える容器

使えな

し

容器

知っておいていただきた いこと・・・(つづき)

・メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロデ ィーで楽しく知らせます。好みに よってメロディー音をブザー音に 切り替えるときは、差込プラグが コンセントに差し込まれている状 態でドアを開閉して表示窓に"O" を表示させてから、仕上がり調 節キー V を3秒間押し続けま す。ピッとブザー音が鳴ったら、 切り替えが終了です。同じ操作で ブザー音をメロディー音にもどす ことができます。(調理終了後2 分間はメロディ音の切り替えはで きません。)

食品の取り出し忘れ防止ブ ザー音について

加熱終了後、食品を取り出さな かったとき、"ピピピ"とブザー 音が約1分ごとに3回鳴って知ら せます。

PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高 出力機能(最大3分間)です。オー ト調理のあたため等の限定したメ ニューにのみ働きます。

白角皿のこんな使いかたも

オート調理では使えません。手動 レンジ (加熱時間設定)に限り白角 皿をトレーとして使うこともでき ます。使いかたは、テーブルプレ ートの上に直接のせ(皿受棚に入

れない)、食品 を白角皿の中 央に置いて加 熱します。加 熱時間の目安



は15ページを参照します。 ※白角皿はテーブルプレートから 少し持ち上げて出し入れします。

お弁当のあたためについて

ラップやふたをはずし、あたため たくない漬けものなどを取り出し ます。またアルミケースやバラン、 ゆでたまご、しょうゆやソースの 入った容器(火花や破裂の恐れ)は 必ず取り出してから あたため で 加熱します。お弁当の中身によっ て仕上がりに差のでることがあり ます。

市販の弁当で使いかたが指示して あるときは、その指示を目安に加 熱してください。

使える容器、使えない容器

○印け使ラス >印け使ラカい

) 印は使える。 ×	<u> 테마</u>	吏えない。
容	加熱の種類		電子レンジ加熱	/ オ	ター加熱 ーブン、 リル加熱
ガラ	耐熱性のガラス容器 パイレックス、 パイロセラム ネオセラムなと	0	加熱後、急冷すると割れ ることがあります。	0	加熱後、急 冷すると割 れることが あります。
ガラス容器	耐熱性のないガラス容器 強火ガラス、カットガラス、クリスタルガラスなと	×		×	
陶器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿なと	0)	0	
磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、 皿など	0	ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様の あるものは、器を傷めた り、火花がでるので使え ません。	×	
プラ	耐熱性のあるプラスチッ ク容器 ポリプロピレン製など	0	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	×	ただし、「オ ーブン・グ リル使用可 の表示のあ るものは使 えます。
スチック容器	その他のプラスチック 容器	×	耐熱温度が140℃未満のもの (ポリエチレン、スチロール 樹脂など)や耐熱温度が高く ても、電波で変質するもの (メラミン、フェノール、ユ リア樹脂など)は使えません。 ただし、生解凍のときにだ け、発泡スチロールのトレー が使えます。	X	
ラ	ップ類	0	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、 バター、油を使った料理など は高温になり、ラップが溶け てしまうので使えません。	×	ただし、発 酵では使え ます。
アホ	属容器、金串、	×	電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	0	ただし、取 っ手がプラ スチックの ものは使え ません。
ı	、木、籐、紙、ニス、 るし塗り容器など	×	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	×	ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

オート調理あたため/解凍あたため

あたための使いかた





食品を入れる

食品はテーブルプレ ートの中央に置く (2個以上の場合中央 に寄せて置きます。)



(お総菜のあたための場合)

あたためキーを 押す





点灯し、加熱が始まります。

■仕上がり設定温度が表示され、庫内灯が



途中から食品の ■ 現在温度を表示 します。

標準仕上がり設定温度は85℃に設定しています。仕上が り設定温度は75℃~95℃まで5℃間隔で調節できます。 仕上がり設定温度を調節するときは温度を表示している 間に仕上がり調節キーで行います。



●テーブルプレートの中央に置く



食品が2個以上の場 合、中央に寄せる

※食品を端に置いたり、少量の食品 を加熱すると、正しく食品の温度を はかれないことがあるので、発煙 発火の恐れがあります。

食品の置きかた

テーブルプレート

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

- ◆牛乳のあたためは 2牛乳 を使います。(16ページ参照)
- お酒のあたためは手動調理を使います。(29、32、46ページ参照)
- あたため キーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に"0"が表示されている間) に押してください。約10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたため キーを押してください。

あたための上手な使いかた

1回の分量は適量で(15ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なす ぎると上手に仕上がらないときがあります。 食品の重量が100g未満のときは、レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱します。 (29ページ参照)

加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くな っています。 加熱室が熱いと「[06]を表示 して加熱できません。またテーブルプレート が熱い場合、センサーが食品の温度を正しく はかれないことがあるのでうまくあたたまら ない場合があります。ドアを開いて充分冷ま してから使うか、レンジ 700W (加熱時間設 定)で加熱してください。(29ページ参照)

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

- ●食品の量に合った大きさの容器を使い ます。容器が大きすぎたり小さすぎた りするとセンサーが正しく働きません。 食品を入れたとき八分目位になる大き さが適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないで ください。

市販の調理済み食品は

●メーカーの指示に従い手動調理で加熱 時間を設定して加熱します。

2個以上の食品を加熱する場合は

●食品の分量を同じにします。

食品の仕上がり温度は

食品の形状や材質、容器によって仕上がり 設定温度と異なることがあります。

仕上がりがぬるかったときや さめかけたときは

レンジ 700W (加熱時間設定)で様子を 見ながら、さらに加熱します。

あたためで追加加熱すると、熱くなり すぎることがあります。

ラップの使い分けは

ほとんどのあたためはラップをしません。調理 済み冷凍食品や食品の解凍あたためはラップを します。(14・15ページ参照)

インスタント食品は

46ページを参照して加熱します。

使い

か

た

オート調理

オートメニュー

ごはん

ごはん、ピラフのあたためや解凍あたために使います。

1ごはん の使いかた



ごはんの置きかた


●テーブルプレートの中央に置く






※食品を端に置いたり、少量の食品 を加熱すると、正しく食品の温度を はかれないことがあるので、発煙 発火の恐れがあります。

食品を入れる




が点滅します。



(ご飯の場合)

1ごはん キーを 押す



標準仕上がり設定温度は80℃に設定しています。仕上がり設定温度は 70℃~90℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。

スタートキーを







常温のごはん1杯をあたためる

場合は、約22秒で仕上がります。

茶わん150g、常温のごはん150gの

場合「ごはん」弱で加熱すると短時間

高出力機能(最大3分間)が作動し、約

22秒で仕上がります。(調理をくり返し

使用したときや、加熱室が熱いとき短時

間高出力機能が作動しないことがあり

ます。)またバラツキにより加熱時間が長

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器

くなることがあります。

を使ってください。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。



※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないこ とがあるのでうまくあたたまらない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから 使うか、「レンジ | 700W (加熱時間設定) で加熱してください。(29ページ参照)

|1ごはん|のコツ

加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱く なっています。 加熱室が熱いと「[06] を表示して加熱できません。ドアを開いて 充分冷ましてから使うか、レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱してください。 (29ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W (加熱時間設定)で様子を 見ながら、さらに加熱します。

● 1ではんで追加加熱すると、熱くなり すぎることがあります。

ご飯やピラフなどのかたまりは よくほぐしてから加熱します。

1回の分量は適量で(15ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると上手に仕上がらないときがあり ます。 食品の重量が100g未満のときは、 レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱し ます。(29ページ参照)

ラップの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップはしませんが冷 凍ご飯の解凍あたためはラップをします。

食品の仕上がり温度は

食品の形状や材質、容器によって仕上がり 設定温度と異なることがあります。

冷凍ごはんは

1ごはんで加熱します。

冷めた料理のあたため のコツ・・

ラップなどのおおいを使い 分けて

ほとんどのメニューは、ラップなど のおおいをしませんが、いか、えび、 魚、鶏肉、マッシュルームのように 飛び散りやすいものが入っていると きや、カレー、シチューなどは、お おいをします。(マッシュルームなど はあらかじめ取り除きます。)





いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえ めにすれば、はじけは弱くなります。

包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性のガラス容器に移してから 加熱します。



スープ、シチューはかき混

加熱後、表面に膜をはることがある のでかき混ぜます。



凍っているさしみや生もの の肉、魚の解凍は生解凍を **使います**。(18ページ参照)

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと きは、水分を補ってから加熱します。



加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具が ひとつの器に盛りつけてあるものは あたたまり具合に違いが出ます。 このようなときは、加熱後そのまま しばらくおきます。



オート調理であたためられな い料理があります。

まんじゅう、パン類などは手動で加熱 してください。(15・29ページ参照)

ひとかたまりに冷凍したもの は、加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりに して冷凍してあるものは、加熱後かき 混ぜます。

調理済み冷凍食品の解 凍あたためのコツ・・・

包装やラップをはずし、容器に移しか えて


袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジの使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップなどのおおいを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ






厚さ3cm以下

調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。



ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿分(300g以下)に分け、 薄く(3cm以下)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散 りやすいものはあらかじめ取り除いておきます。)

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつラップなどで包 み、冷凍します。

0

お総菜のあたため

解凍あたためメニュ

正しい使い

かた

ごはん、お総菜のあたためメニュー

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分(4人分)です。 (分量は食品と容器を合わせて1,200gまでです。)
- ●3人以上は仕上がり調節をや強か強にします。
 - ●印はラップをする。×印はしない。

●食品の重量が100g未満のときは手動調理(加熱
時間設定)であたためます。(29ページ参照)

●印はラップをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ おおしの有無					
ご飯もの		●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×			
めん類		● スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×			
焼きもの		 ●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。 仕上がり調節をやや強」に合わせる 	×			
揚げもの	00	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱」に合わせる	×			

	メニュ	一名および調理のコツ	おおい の有無
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×
煮もの		●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。	×
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。(丸ごと のマッシュルームはあらかじめ取り 除いておきます。) 特に熱く仕上げたいときは32ペー ジを参照します。	•
		●みそ汁・コンソメスープ漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。	×

ごはん、お総菜の 解凍あたためメニュー

メニュー名および調理のコツ			おおい の有無
ご飯もの/めん類		●ご飯・おにぎり 皿または器にのせる。 おにぎり2個以上のときは中央に寄せて。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	
焼きもの/揚げもの		●ハンバーグ・天ぷら・フライ コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節「やや弱」 か「弱」に合わせる。ハンバーグはお おいをして仕上がり調節中に合わ せる。	×

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,200gまでです。)
- ●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたためます。 (29ページ参照) ●印はラップをする。×印はしない。

メニュー名および調理のコツ					
炒めもの		●八宝菜・ミートボール容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	•		
蒸しもの	600 a	● シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•		
汁もの		●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 仕上がり調節 やや強 に合わせ、加熱後かき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除いておきます。)	•		

ごはん、お総菜のあたため、解凍あたため加熱時間一覧表

料理のあたため

■手動 レンジ 700W の加熱時間一覧表

●印はラップをする。×印はしない。

1 X 7—2 1		おおい	ハ 手動調理の加熱時間		
	クーユ ^ー 石	の有無	分量	 あたため	
ご飯	ご飯		150g (1杯)	約1分	
影もの	おにぎり		150g (1個)	机工工工	
8	チャーハン・ピラフ	×	250g (1人分)	約1分40秒	
ん 類	スパゲッティ・焼きそば		2008 (1人刃)	約2分30秒	
焼きも	焼き魚・焼き肉 ハンバーグ	×	100g (1人分)	約1分	
もの	焼きとり		150g (5串)	約1分40秒	
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	約40~50秒	
もの	コロッケ		150g (2個)	50秒~1分	
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	約1分40秒	
もの	酢豚・八宝菜	^	300g (1人分)	約2分30秒	
煮土	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒~1分50秒	
もの	煮魚		100g (1切れ)	約50秒	
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分10秒	
 	カレー・シチュー		200g (1人分)	約1分40秒	
汁もの	みそ汁 コンソメスープ	×	150ml (1人分)	1分10秒~1分40秒	

料理の解凍あたため

■手動 レンジ 700W の加熱時間一覧表

●印はラップをする。×印はしない。

	1 X ⁻ 7-2 1		手動調理の加熱時間		
		の有無	分量	解凍あたため	
ご飯	ご飯		150g (1杯)	2分~2分30秒	
ご飯もの	おにぎり		150g (1個)	2)]~2)]30f9	
8	チャーハン・ピラフ		250g (1人分)	3分20秒~4分	
ん 類	スパゲッティ		2008 (1人刃)	3/J2Uf9 94/J	
焼きもの	ハンバーグ		100g (1人分)	2分30秒~3分	
	天ぷら・フライ		100g (2~4個)	約1分40秒	
揚げもの	コロッケ	×	150g (2個)	2分~2分30秒	
炒め	八宝菜		300g (1人分)	3分30秒~4分30秒	
炒めもの	ミートボール		100g (1人分)	約2分10秒	
蒸しもの	シューマイ		200g (10~13個)	2分30秒~3分	
汁もの	カレー・シチュー		200g (1人分)	3分30秒~4分	
ーも	カレー・シチュー		200g (1人分)	3分30秒~4	

☆☆☆白角皿を使って食品をあたためる場合は☆☆☆ テーブルプレートに直接白角皿を置いて(皿受棚に入れない) 加熱するときは、手動 レンジ 700W の加熱時間一覧表を目安 にして若干(約1割ほど)長めの加熱時間にします。

(1ml = 1cc)

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。 レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱してください。

●印はラップをする。×印はしない。

				おい 分量 加熱時間		調理のコツ	
まんじ		あんまん・肉まん		80g (各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてかられたなれた。	
じゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	50秒~1分10秒	らゆとりをもたせてラップで包み、皿に のせる。	
		まんじゅう	~	100g (2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、	
パン類		パン類	×	80g (1~2個)	約20秒	加熱後、時间がたっと回くなるので、食べる直前に加熱する。	
冷	ミックスベジタブル グリンピース ほうれん草・いんげん スイートコーン		×	100g	1分~1分20秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げる。加熱後かき混ぜる。	
冷凍野菜		ほうれん草・いんげん	げん	200g	1分50秒		
菜		300g (1本)	5~6分	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げ、ラップをする。			
	323	枝豆・かぼちゃ		200g	約3分		

トメニュ

オートメニュー

牛乳を飲みごろの温度にあたためます。

2牛乳 の使いかた

オート調理



牛乳の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く






※端に置くと仕上がりが悪くなる場 合があります。また沸とうしたり、 加熱室から取り出した後でも突然沸 とうして飛び散り、やけどすること があります。

食品を入れる

食品はテーブルプレ ートの中央に置く



(牛乳の場合)

2牛乳 キーを 押す

■スタートのランプ が点滅します。



標準仕上がり設定温度は60℃に設定しています。仕上がり設定温度は 50℃~70℃まで5℃間隔で5段階に調節できます。


スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。









表示が"0"になり、 加熱が終ります。



● お酒のあたためは手動調理を使います。(29、32、46ページ参照)

※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないこ とがあるのでうまくあたたまらない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから使 うか、レンジ 700W (加熱時間設定) で加熱してください。(29ページ参照)

容器は

広口で背の低いマグカップを使います。 分量は1杯(200ml)から4杯までです。

牛乳は容器の7~8分目まで入れます

容器に対して少量(%量以下)しか入れないと加熱室から取り出 した後でも突然沸とうして飛び散り、やけどすることがありま

牛乳びんでの加熱はできません。

牛乳の仕上がり温度は

容器によって仕上がり設定温度と異なることがあります。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W (加熱時間設定) で様子を見ながら、さらに 加熱します。24乳で追加加熱すると、熱くなりすぎま す。


加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くなっています。 加熱 室が熱いと「【06」を表示して加熱できません。充分冷まして から使うか、「レンジ | 700W (加熱時間設定) で加熱してくださ い。(29ページ参照)

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、 色あざやかに仕上がります。


(例) ほうれん草の場合

4根菜 の使いかた (1度押し:3葉菜) 2度押し:4根菜



食品を入れる

食品はラップに包ん でテーブルプレート 室の中央に置く



(ほうれん草の場合)

ゆで野菜キー を1度押す

表示窓の番号を3(葉 菜)に合わせる。


■スタートのランプ が点滅します。



ゆで野菜 キーを押すごとに3 ▶4 ▶3とセットできます。

スタートキーを 押す





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれない ことがあるのでうまくあたたまらない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてか ら使うか、レンジ 700W (加熱時間設定) で加熱してください。(29ページ参照)

1回の分量は

葉菜類は100~500g、根菜類は100~1000gです。分量が100g 未満のときは、オート調理はできません。手動調理で加熱時間 を設定して様子を見ながら加熱します。(44ページ参照)

テーブルプレートに直接にのせて

1分10分

 $V \mid \Lambda$

温度/仕上がり

葉菜類や根菜類はラップですき間のないようにピッタリと包み、 直接テーブルプレートの中央にのせて加熱します。

野菜のメニューや分量によって仕上がり調節キーを使 い分けます。(44ページ参照)

葉菜・根菜のメニューは

44ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜 は15ページを参照し、「レンジ 700W (加熱時間設定)で加熱し

100g未満の場合は レンジ 700W (加熱時間設定) で調理しま す。(29ページ参照)

仕上がり調節キーは

●やわらかめにしたい場合は、やや強 や 強、 固めにしたい場合 にはやや弱や弱にします。

メニュ

-生解凍

ヘルシー

ごはん

牛乳

3葉菜 4根菜

ゆで野菜

5さしみ6解凍

7冷蔵8冷凍

パリッ庫 網焼き

グラタン

炊飯

か パン

🖆 お菓子

とりけし

レンジ

グリル

オープン 1段/2段

10秒 30秒

1分10分

温度/仕上がり

 $V \mid \Lambda$

正しい使い

かた

オート調理

(オートメニュー)

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。


生解凍 5さしみ 6解凍 の使いかた

′1度押し:5さしみ\ 2度押し:6解 凍

(例) さしみの場合

食品を入れる

食品は発泡スチロール製 のトレーにのせ、テーブ ルプレートの中央に置く



(さしみの場合)

生解凍キーを

1度押す

表示窓の番号を5に 合わせる。

■スタートのランプ が点滅します。



| 生解凍| キーを押すごとに 5 ➡ 6 ➡ 5 とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



涂中で 変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないこと があるのでうまく解凍できない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから使う か、レンジ 200W (加熱時間設定)で加熱してください。(29ページ参照)

●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室が熱いと「[06]を表示して加熱できません。 グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎること があります。充分冷ましてから使ってください。

●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

生解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1.000gです。 分量が100g未満のときは手動レンジ 100W で様子を見 ながら解凍します。(44ページ参照)
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●容器は発泡スチロール製のトレーを使って ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。

トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシー トかペーパータオルを敷いて解凍します。

●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。 アルミホイルがテーブルプレートや加熱室側面、ドアファイ ンダーに触れると火花が出て、テーブルプレートやドアファ インダーが割れる恐れがあります。

● 生解凍 5さしみ 6解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、**牛解凍**(1度押し)5さしみ にします。

解凍後、すぐ調理する場合は、生解凍(2度押し)6解凍 にします。

/ 冷凍野菜の解凍(15ページ参照)、調理済み冷凍食 品の解凍は、手動レンジ 200W で様子を見ながら ∖加熱します。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動レンジ 100W で途中様子を見な がら解凍します。

|生解凍||5さしみ|のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

生解凍 6解凍 のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせてから、ひ き肉やかたまり肉は仕上が り調節強に合わせて解凍し ます。

薄く平たくしたもの



頭や尾の部分は、先に加 熱されやすいのでアルミ ホイルを巻きます。

解凍後必ず3~5分放置して自然解凍します。

上手なフリージング法

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、3cm以内の厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは

一尾の魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ保存します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

ヘルシ-

ごはん

牛乳

3葉菜 4根菜

ゆで野菜

5さしみ6解凍

7冷蔵8冷凍

パリッ庫

網焼き

グラタン

の パン

🖆 お菓子

とりけし

レンジ

グリル

オーブン 1段/2段

10秒 30秒

1 分 10分

 $\vee | \wedge$

温度/仕上がり

正しい使いか

た

オートメニューパリッ庫網焼き

付属の焼網、 白角皿を使う。

の使いかた



(チルドハンバーグの場合)

食品を入れる

パリッ庫網焼きキー を1度押す

表示窓に「7」が表示 され、スタートのラ ンプが点滅します。



キーを押すごとに7 ➡ 8➡7とセットできます。


スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。









表示が"O"になり、 加熱が終ります。

●白角皿にのせたま ま取り出します。



分量は

20

1人分(約100g)~4人分までです。(この分量以外のオート 調理はできません)

加熱する食品は

ハンバーグや焼きおにぎり、春巻きや揚げものなど調理済 みの冷蔵、冷凍食品やチルド食品です。

食品の中はレンジですばやく加熱し、表面はオーブンでこ んがりと焼きたてに仕上げます。

食品は包装をはずし直接焼網にのせて

小さくて焼網にのせにくいものは黒角皿に直接またはオー ブンシートを敷いた上に並べ手動 オーブン 210℃ で様子 を見ながら加熱します。

食品の種類によってキーを使い分けます。

7冷蔵 は、常温や冷蔵保存の食品、チルド食品を加熱し ます。8冷凍は、冷凍食品を加熱します。

白角皿や焼網にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。 白角皿にオーブンシートは使用できます。

油が気になるときは

メニューによっては余分な脂が白角皿上に落ち、たまることがあり ます。白角皿にペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオーブン用手袋を使って、食 品を角皿のまま傾けないようにして取り出します。(食品の 汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁がし みこまないように注意してください。)

ごはん

牛乳

3葉菜 4根菜

ゆで野菜

5さしみ6解凍

7冷蔵 8冷凍

いっしょき

炊飯

゙オートメニュー`

グラタン:1度に2段で手作りグラタンや冷凍グラタンもキーを選んでスタートキーを押すだけ。

9グラタン の使いかた

の パン

当ま菓子

《 肉料理

とりけし

レンジ

グリル

オーブン 1段/0段

10秒 30秒

1 分 10分

温度/仕上がり

●グラタン2段で調理する

とき誤って上段に黒角

皿、下段に白角皿を入れ

ると上手に仕上がりませ

●1段で調理するときに白

仕上りません。


角皿を使用すると上手に

VIA





付属の黒角皿ま たは白角皿と黒 角皿を使う。



黒角皿は加熱室のト 段に奥まで確実に入



(グラタン4個の場合)



食品を入れる

■スタートのランプ が点滅します。 ■2段のランプが点






1段/2段 キーを押 し1段に合わせます。








庫内灯が点灯し、加熱が始まります。









表示が"0"になり、 加熱が終ります。



正しい使いかた

オート調理 オートメニュー 10 いっしょ煮 炊飯


いっしょ煮 炊飯:生からの材料を使って1人分のごはんとおかずを同時に調理、キーを選んでスタートキーを押すだけ。

10 いっしょ煮 炊飯 の使いかた



食品を入れる

テーブルプレートの 左にごはん類、右に おかず類を置きます。 逆に置くと上手に仕 上りません。



10いっしょ煮 炊飯

キーを押す

■スタートのラン プが点滅します。



ごはん

3葉菜 4根菜

5さしみ6解凍

生解凍

7冷蔵8冷凍

グラタン

いっしょ煮

せん。

か パーン

🖆 お菓子

| | | | | | | | | | |

とりけし

レンジ

グリル

オーブン 1段/2段

10秒 30秒

1 分 10分

温度/仕上がり

 $\vee | \wedge$

●バターロール2段で調理

するとき誤って上段に黒

角皿、下段に白角皿を入

れると上手に仕上がりま

●1段で調理するときに白

仕上りません。


角皿を使用すると上手に

スタートキーを 押す





庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



表示が"O"になり、 加熱が終ります。



材料は

生の材料を使います。冷凍した材料や 調理済みの材料は上手に仕上りません。

容器は

分量に合った大きさで直径12~15cm の深さ約8cmの同じものを2つ使いま す。

分量は

ククレットガイドで表示している分量 です。この分量以外はできません。 (82・83ページ参照)

ラップのしかたは

落とし込みにしてふきこぼれを防ぎます。 ラップは耐熱温度140℃以上のものを使 います。











付属の白角皿と

黒角皿または黒 角皿を使う。


本格オーブンだからパン作りもかんたん。 形をかえて、トッピングをかえて、いろいろな味が楽しめます。

パン バターロール の使いかた





(例) バターロール2段の場合



角皿は加熱室の奥ま で確実に入れます。



(バターロール(24個)の場合)

パンキーを 押す

表示窓のメニュー を「バターロール に合わせる。

■スタートのラン プが点滅します。

■2段のランプが点 灯 します。





キーを押すごとにバターロール▶山形パン➡バターロールとセットできます。

角皿1枚で焼く場合は 1段/2段 キーを押し1段に 合わせます。 (黒角皿を上段に入れます。)

■1段のランプが点灯 します。





スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



途中で 変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



い使いかた

広い加熱室だから直径27cmのスポンジケーキや高さのある23cmのシフォンケ ーキまで上手に焼けます。クッキーは2段で1度にたくさん作れます。

お菓子クッキーの使いかた

付属品は目的 に合ったもの を使う (25ページ参照)



クッキー2段の上手な焼きかた 熱風の循環をよくするため白角皿を 皿受棚上段に入れるとき白角皿の目 印線と加熱室側面の三角印を合わせ てください。(25ページ参照)

(例) クッキー2段の場合



角皿は加熱室の奥まで確 実に入れます。ただしク ッキー2段の場合、白角 皿と奥側にすき間を(約 5mm)あけます。



(クッキー2段の場合)

オーブン

スポンジ シフォン ・ クッキー 上段 白角II 下段 黒角 II 弱 中

お菓子 キーを 3度押す

食品を入れる

表示窓のメニュー を クッキー に合わ せる。


■スタートのラン プが点滅します。




■2段のランプが点灯 します。

キーを押すごとにスポンジ **⇒**シフォン **⇒**クッキーとセットできます。

角皿1枚で焼く場合は










スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

途中で変わる







食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



スポンジケーキ シフォンケーキ

スポンジケーキ のコツは

60ページを参照します。



付属の黒角皿、

焼網を使う。

59ページを参照します。

焼網、黒角皿の置きかた

シフォンケーキ のコツは

テーブルプレートに焼網の脚の部分を下にし て奥まで入れて置き、その上に黒角皿をのせ (皿受棚に入れない)、奥にピッタリつけて置 きます。ケーキの型は黒角皿の中央にのせて 置きます。





焼網の上に黒角皿 をのせる


クッキー



付属の白角皿、 黒角皿を使う。

クッキー2段の上手な焼きかた


熱風の循環をよくするため白角皿を皿受棚上段に入 れるとき白角皿の目印線と加熱室側面の三角印を合 わせてください。



上段の白角皿と加熱室奥側にすき間(約5mm)が あき、熱風の循環がよくなり上手に焼けます。 下段の黒角皿は奥にピッタリつけて焼きます。

1段で焼くときは黒角皿で

1段/2段キーで1段に合わせ、必ず黒角皿を皿受 棚の上段に入れて奥にピッタリつけて焼きます。



お菓子キーでこんな料理ができます。

お菓子	メニューと記載ページ
スポンジケーキ	デコレーションケーキ(60) チーズケーキ(61)
シフォンケーキ	シフォンケーキ(59)
クッキー	型抜きクッキー(62) 絞り出しクッキー(62) チーズクッキー(62)

正しい使いかた

正しい使いか

肉料理メニュ

***** ヘルシー

ごはん

牛乳

3葉菜 4根菜

ゆで野菜

5さしみ6解凍

生解凍

7冷蔵8冷凍

グラタン

いっしょ煮

炊飯

の パン

🖆 お菓子

(肉料理

とりけし

レンジ

グリル

オーブン 1段/2段

10秒 30秒

1分10分

 $V \mid \Lambda$

温度/仕上がり

オート調理 クド・エローストビーフ ローストチキン

大きな肉のかたまりもレンジとオーブンを上手に組み合わせて加熱するので調理 時間をグーンと短縮、しかも仕上がりは本格的なオーブン料理に仕上げます。



付属の白角皿と 焼網を使う。

肉料理ローストチキンの使いかた



食品を入れる

(例) ローストチキンの場合

白角皿は加熱室の奥 まで確実に入れます。



(ローストチキンの場合)

肉料理 キーを2度 押す

表示窓のメニュー をローストチキン に合わせる。

■スタートのラン プが点滅します。



3葉菜 4根菜

ゆで野菜

5さしみ6解凍

7冷蔵8冷凍

グラタン

いっしょ煮

とりけし

レンジ

グリル

オーブン 1段/2段

10秒 30秒

1分10分

温度/仕上がり

 $\vee | \wedge$

キーを押すごとにローストビーフ ➡ローストチキン ➡ローストビーフとセットで きます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。







途中で 変わる



終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



白角皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に火花(スパーク)の原因になります。白角皿 にオーブンシートは使用できます。

食品を取り出すときは

厚めの乾いたふきんや市販のオーブン手袋を使って、食品を白 角皿ごと取り出します。(食品の汁がこぼれているときはふき んやオーブン手袋に汁がしみ込まないように注意してくだ さい。) また加熱直後の油の飛び散りに注意してください。

オート調理ヘルシーメニュー

揚げものは天かすや煎りパン粉を使い油をおさえて、焼きものは食品の余分 な油を落とし、炒めものは油をほとんど使わずに高火力レンジでカロリーを おさえたヘルシーメニューが作れます。

炒めもの

付属の焼網、黒

角皿を使う。

揚げもの



炒めもの

角皿を使う。

付属品は使わな 付属の焼網、白

(えびのガーリックフライの場合)



の使いかた

表示窓のメニュー を揚げものに合

> わせる。 ■スタートのラン プが点滅します。

キーを押すごとに揚げもの➡焼きもの➡炒めもの➡揚げものとセットできます。

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

スタートキーを 押す



途中で変わる





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"O"になり、 加熱が終ります。

■黒角皿にのせたま ま取り出します。



炒めもののときは少量の食品を加熱しない。

少量 標準量の ½量以下 で加熱すると食品がこげたりすることがあります。

ト調理のお

正しい使いか

か

オートメニューと表示

<u>オートメ-</u>	_ ユーと衣	八
オートメニュー	表示窓の表示	使用する付属品
1 ごはん	オートレンジ オートレンジ オートレンジ オートレンジ	使用しない - (テーブルプレート の中央に容器のま ま置きます。)
ゆで野菜 3 葉 菜 ゆで野菜	オート 郷・中・強	使用しない (テーブルプレート の中央にラップに 包んだまま置きま す。)
生解凍	羽•中•強	
5 さ し み 生 解 凍 6 解 凍	弱 中 強	使用しない (テーブルプレート の中央に発泡トレ ーにのせて置きま す。)
パリッ庫網焼き 7 冷 蔵	プート レンジオーブン オート アジョウ 神田 野 中 強	下段
パリッ庫網焼き 8 冷 凍	オート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(白角皿) 焼 網)
9グラタン	オープン 上級白角間 下段無角間 原 中 強	上段·下段 (白角皿 黒角皿
10いっしょ煮炊飯	オート	使用しない (テーブルブレート の中央に容器を寄 せて置きます。)

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドに記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上 手に仕上がらないことがあります。 ククレットガイドを参照してくだ さい。



オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある 料理以外は、オート調理で上手に 仕上がらないことがあります。 手動調理で加熱時間を設定して様 子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けると 上手に仕上がらないことがあり



オート調理できる分量は

ます。

ククレットガイドに表示に表示している分量です。 食品100g未満の分量はオート調理できません。 手動調理で加熱時間を設定して様子を見ながら加 熱してください。 (29ページ参照)

追加加熱は手動調理で

オート調理で追加加熱する と、加熱しすぎになります。 手動調理で加熱時間を設定 し、様子を見ながら加熱し てください。



あたため キーは、ドア を閉めてから約10分以 内に押す

空焼きを防止するため、約 10分を越えるとスタートし ません。ドアを開閉して、 キーを押してください。





レンジキーを押すとレンジ出力を強火 から弱火まで4段階に調節できます。

⇒ 強火 弱火 🖛 200W 500W 700W 1111 11111

レンジ (加熱時間設定)の使いかた




スタートキーを 押す

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

(例) みそ汁の場合



食品を入れる



(みそ汁の場合)

レンジャーを 1度押す

ごとに出力は700W ➡ 500W → 200W→100W の順に調節できます。 時間と温度のランプが 点滅します。

時間のランプが点灯

■レンジ キーを押す



タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

し、スタートのラン プが点滅します。



庫内灯が点灯し、加 熱が始まります。

レンジ

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



....

テーブルプレートの上に白角皿

を直接置いて(皿受棚に入れない)

加熱することもできます。加熱

時間の目安は15ページを参照し

ます。

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。


食品100g当たりレンジ | 700W | の加熱時間の目安 (標準温度20℃のとき)

食品の種類				生からの調理	あたため		
野	菜	類	葉・	果熟	き類	1分~1分30秒	50秒~1分
王]′	*	夶	根	菜	類	1分30秒~1分50秒	50秒~1分
魚	介	類				1分30秒~1分50秒	50秒~1分
肉		類				1分50秒~2分20秒	1分~1分20秒
ご	飯	類					30秒~50秒
め	h	類					50秒~1分
汁ŧ	50) (a	みそシ	+・ス	ープ	など)		1分10秒~1分30秒
飲みもの 酒 牛乳			30秒~40秒				
			40秒~50秒				
パン・まんじゅう					20秒~40秒		
ケーキ				50秒~1分			

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。
- ●少量の食品(100g以下)を加熱する場合 レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定 し様子を見ながら加熱します。

正しい使いかた

ごはんを炊くときや煮ものに使う加熱方法です。レンジ 700W でひと煮立ちさせ、 レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくりじっくり加熱します。





レンジ (仕上がり設定温度)の使いかた



●食品の仕上がり温度は、食品の形状や材質によって仕上がり設定温度と異なる

追加加熱をするときは レンジ 700W (加熱時間設定)で様子をみながら加熱します。 (29ページ参照)

た


正しい使

か

仕上がり設定温度と食品の目安

仕上がり設定温度と食品の目安

●ごはんや牛乳などのように専用オートキーがあるものは 1ごはん 2牛乳 キーを使います。仕上がり設定温度で加熱するときは、この表の設定温度を目安にしてください。



- ●特に熱く仕上げたいときには、仕上がり設定温度を90℃以上に設定してください。
- ●調理済み冷凍食品の解凍あたためはできません。あたため キーか、 レンジ | 700W (加熱時間設定) で加熱してください。(29ページ参照)
- ●チョコレートの溶かしは レンジ 200W (加熱時間設定) で加熱します。(46ページ参照)
- ●分量は食品の重量を示してます。(容器は含みません)
- ●徳利でお酒をあたためる場合は \(\bullet\rightarrow\righ

ご注意

※赤外線センサーで食品の表面温度をはかりながら加熱します。次のことにご注意ください。


ラップやふたをしないで加熱します。


ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しくはかれず、仕上がり温度が変わることがあります。 (カレーやシチューは飛び散る恐れがあるので必ずラップをします。丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除いておきます。)

食品の分量に合った大きさの容器を使います。

容器が大きすぎたり小さすぎたりすると赤外線センサーが正しくはたらきません。食品を入れたとき八分目位になる大きさが適当です。

食品はテーブルプレートの中央に置いてください。 食品の表面温度を正しくはかって上手に仕上げるためです。





- ●2個の食品を加熱するときは、テーブルプレートの中央によせて置いてください。
- ●少量の食品をテーブルプレートの端に置くと食品の表面温度を正しくはかれず、仕上がり温度が変わったり、加熱しすぎることがあります。
- ●違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上がりに差がでることがあります。違う種類の食品は別々に加熱します。

加熱室は冷ましてから使ってください。

- ●グリル、オーブンの使用後は、加熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「£06」を表示して加熱できません。ドアを開いて充分冷まして使うか、レンジ700W (加熱時間設定)を設定して使ってください。(29ページ参照)
- ●テーブルプレートが熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないことがあるのでうまくあたたまらない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから使うかルンジ700W(加熱時間設定)を設定して使ってください。(29ページ参照)

● ● ● 手動 レンジ (加熱時間設定)でこんな使いかた ● ● ● ● ではんとお総菜を同時にあたためるときは・・・・(あたため2段)


ごはんとお総菜を同時にあたためられます。加熱するときは白角皿を上段に入れ、以下の方法であたためます。

●食品の置きかたは

お総菜はテーブルプレートにのせ、ごはんは白角皿(上段)にのせてください。

▶加熱方法は

あたためる前のごはんとお総菜の温度を合わせ、Vンジ700W (加熱時間設定)で加熱します。



加熱時間のめやす

	ごはん	お総菜	加熱時間
組み合	1杯 (150g)	200~300g	2分~2分30秒
せ分量	2杯 (300g)	300~400g	3分~4分

- | ●テーブルプレートや白角皿に食品がのっていない空の状態では加熱しないでください。
- <mark>| ●ごはんは白角皿(上段)の中央、お総菜はテーブルプレートの中央に置いてください。逆に置くと上手に仕上がりません。</mark>
- ●冷凍食品の解凍あたためはできません。
- ●上の表のごはんとお総菜の分量以外は、加熱できません。
- ●仕上がりがぬるかったときは |レンジ|700W (加熱時間設定) で様子を見ながらさらに加熱します。

正しい使いかた

食品の上から加熱しますので、表面にこげめがつき香ばしさがプラスされます。 魚の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。



付属の焼網、 黒角皿を使う。





食品を入れる



(鮭の塩焼きの場合)

グリル キーを 押す

時間のランプが点滅し ます。



タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

時間のランプが点灯し スタートのランプが点 滅します。



■途中で変わる

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

- ■途中で報知音が鳴り、 「裏返す」が点滅した ら、食品を裏返し、再 度スタートキーを押 して加熱します。
 - 一裏返すー

●裏返しを行わないと、 残り時間を続けて加 熱します。




表示が"O"になり、 加熱が終ります。 終了音が鳴ったら まま取り出します。 食品を取り出す

●食品は角皿にのせた





ソフトな熱風で、パンの生地を包み込むようにして発酵させます。





付属の白角皿、 黒角皿を使う。






発酵のときは

※オーブン(予熱あり)のときは 40 (発酵)にセットできません。 オーブンキーをもう一度押します。







オーブン キーを 1度押し オーブン (予熱なし)にする

温度のランプが点灯し 時間のランプが点滅し ます。



温度調節キーで温 度を40℃に合わせ 温度のランプが点灯し時間のランプが 点滅します。

■数秒後に時間合わせ表示になります。 温度表示中でも時間合わせできます。



途中で変わる



タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

温度と時間のランプが 点灯し、スタートのラ ンプが点滅します。



スタートキーを

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



食品を取り出す

押す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。 終了音が鳴ったら



ヘルシー

ごはん

牛乳

3葉菜 4根菜

ゆで野菜

5さしみ6解凍

生解凍

7冷蔵8冷凍

パリッ庫 網焼き

グラタン

いっしょき

炊飯

発酵のときは

戻ります。

35ページを参照します。

加熱中に温度を変えるとき

※加熱時間は変えられません。

■温度調節キー(VI^)を押すと、

セットした温度が表示されます。

再度、温度調節キーを押して温度

を変えます。数秒後に時間表示に

か パン

🖆 お菓子

とりけし

レンジ

グリル

オープン 1段/2段

10秒 30秒

1分10分

○ 温度/什 トバリ

正しい

使いか

た

オーブン (予熱あり)の使いかた

予熱をする

(オーブン


オーブンキーを

加熱室を空にする

温度のランプが点灯し、

時間のランプが点滅し

ます。





下段

付属の白角皿、 黒角皿を使う。

(予熱なし)の使いかた

強力な熱風ヒーターと上下ヒーターで、食品を包み込む

オーブン温度は、40℃(発酵)・100~210℃(10℃間隔)・

付属の白角皿、黒角

皿を使う。



食品を入れる

角皿は加熱室の奥まで 確実に入れます。

ようにして焼きます。

250℃までセットできます。

上段·下段



(グラタン(2段)の場合




オーブン キーを 1度押し オーブン (予熱なし)にする

温度のランプが点灯し、 時間のランプが点滅し ます。



温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の最高設定温度は210℃ です。











タイマーセット キーを押し時間

を合わせる

時間と温度のランプが 点灯しスタートのラン プが点滅します。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。 温度のランプは点灯し ています。



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。



2度押し



オーブン (予熱あり)にする

温度調節キーで 温度を合わせる ■加熱室が熱い場合の 最高設定温度は210 ℃です。

■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。

※予熱時間は自動的に 決まります。





10秒 30秒 1分10分

タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

時間と温度のランプが 点灯しスタートのラン プが点滅します。

※時間は調理時間です。





あたため スタートキー

あたため

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■加熱室の温度を100 ℃から表示します。

■セットした温度にな

■予熱が終ってそのま

庫内灯が点灯して加熱

が始まります。温度の

ランプは点灯していま

表示が"O"になり、

加熱が終ります。

す。





を押す

予熱終了音が鳴り予熱 が終る

るか、20分経過する と予熱が終ります。





スタート

キーを押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

予熱が終ったらすぐに 食品を入れる

まにしておくと、2 分間予熱を継続した 後、セットした時間 を加熱します。





オーブン

と、セットした温度が表示さ れます。 再度、温度調節キー(VI^) を押して温度を変えます。 加熱中は、数秒後に時間表示

> に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

250℃の運転時間は 約5分です

追加加熱などで

予熱が不要なとき

予熱中、加熱中に

温度を変えるとき

(予熱なし)の使いかた(36ペ

温度調節キー(V|∧)を押す

ージ)の方法で行います。

その後は自動的に210℃にな ります。

調

い

()

場合は

で

は

あ

Ŋ

お手入れ 本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

テーブルプレート


かたく絞ったぬれぶきんでふきます。 衝撃を加えたり、水をかけないでく ださい。割れる恐れがあります。

割れたり、ひびが入ったときはそのまま 使用せずお買い上げの販売店にご相談く ださい。そのまま使用すると火花が出た り、故障の原因になります。

白角皿・黒角皿・焼網

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

白角皿の汚れが落ちないときは、水で薄 めた漂白剤に一晩つけ、充分水洗いして ください。



やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤を つけた布でふきとり、その後必ず、か たく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふ きとります。

加熱室内壁・前面・ドア内側

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり ます。

白角皿、黒角皿、焼網は、金属たわ しや鋭利なものでこすらない。

黒角皿、焼網は、さびることがあり

テーブルプレートを金属たわしや鋭 利なものでこすらない。

(割れる恐れ)

キャビネットやドア、操作パネルに 水をかけない。

(さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)





★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。

●加熱室(前面・加熱室内壁)(こは抗菌 脱臭ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

においが気になるとき

|脱臭|キーを使います・・・・・・・・・ 魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。



加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



故障かな・・・・・と思ったら

次のことをお調べください

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0 |が表示されていますか。「0 |が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「Ol表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは 正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、白角皿や黒角皿、テーブルプレ ートをさましてからご使用ください。こげすぎることがあります。

レンジのとき 火花(スパーク)が出る

料理のできぐあいが悪い

加熱しない

- ●黒角皿を誤って使用していませんか。
- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●テーブルプレートに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッ チ音です。

空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)

加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、

- あたため キー押してもスタートしない
- ドアを閉めてから約10分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(11ページ参照)
- ■加熱中「ジージー」と音がする
- インバーターの作動音です。
- ■加熱の前後に「コト、コト・・・」と音が
- 赤外線センサーが食品を検知するための作動音です。
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- 調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電 力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理とオーブン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げる ため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■キーを押しても受け付けない
- 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして 表示窓に「0」表示させてからご使用ください。(9ページ参照)
- ■終了音の音が切り替わった
- ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり調節キ ── V を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わり ます。(10ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 調理で様子を見ながら焼いてください。
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ さい。 オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開
- ■ドアを開けると加熱が取り消される ■調理が終了してもファンの風切り音がする
- けると、加熱が取り消されます。 とりけしキーを押した時や調理終了後2分間赤外線センサーを冷却する ためファンが回転します。この間、メロディ音の切替はできません。
- ■熱風ヒーターが赤熱したり、しなかったりする
- 加熱室の温度を一定にするため熱風ヒーターの通電を断続します。
- ■加熱してもすぐに止まる
- テーブルプレートが熱い場合、センサーが正しく食品の温度をはかれず加熱 をすぐに止めることがあります。ドアを開いて充分冷却するか、手動レンジ 700W (加熱時間設定)で様子を見ながら加熱してください。かたく絞ったぬ れぶきんでテーブルプレートを冷やすと早く使用できます。

操作の手順は「空焼きのしかた」 8ページを参照してください。





表示窓にこんな表示が出たとき

	表 示 例 原因および調べるところ		処 置
	E 08	● 加熱室が熱いため、赤外線センサーが食品の 温度をはかれないので加熱できません。	ドアを開いて充分に冷却します。(15分〜30分)
' i	H21、H22、H41、H42、 H54、H55、H56、H61、 H62、H71、H72、H81	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください	را _ه

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

● このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。

(部品交換の必要はありません。)

● ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(41ページ)の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは出張修理

39・40ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、で使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

日立オーブンレンジ					
(銘板に書いてあります)					
年 月 日					
(できるだけ具体的に)					
(付近の目印等も併せてお知らせください)					

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 000120-3121-68

FAX 000120-3121-87

ついてのご相談は TEL <mark>図図</mark>0120-3121-11

FAX 00 0120 - 3121 - 34

商品情報やお取り扱いに

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

-般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 — 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-01C-

使用の後に

日立家電品のお客様ご相談窓口

40